EMR笔记本电脑手推车SV40

尺寸



侧视图



俯视图



前视图

笔记本电脑隔层





俯视图



侧视图

在计算尺寸时，包括安装的附件、突出的电缆和端口复制器或扩展坞。

活动范围



承载重量



青野电子科技有限公司

www.aonoet.com 0769-82824802 0769-82824803

带液晶显示器转轴手推车SV40

尺寸







CPU主机隔间





前视图

在计算尺寸时，包括安装的附件、突出 的电缆和端口复制器或扩展坞。



侧视图



俯视图



承载重量

独立的液晶显示器	没有独立的液晶升降:
<14 lbs (6.4 kg)	20 lbs (9 kg)



0 lbs (0 kg) 打开工作台
<5 lbs (2.3 kg) 关闭工作台
<13 lbs (5.9 kg) CPU主机隔间

液晶显示器和CPU的总重量：<27磅（12.2公斤）。如果组合的LCD和CPU重量大于27磅(12.2千克)，那么CPU必须安装在通用CPU支架配件(单独订购)的购物车后方。

EMR笔记本电脑手推车SV41

尺寸



侧视图



俯视图



前视图

笔记本电脑隔层



俯视图　侧视图

在计算尺寸时，包括安装的附件、突出的电缆和端口复制器或扩展坞。

活动范围



承载重量



青野电子科技有限公司

www.aonoet.com　0769-82824802　0769-82824803

EMR手推车（带液晶显示器转轴SV41）

尺寸



侧视图



俯视图



前视图



前视图



俯视图

CPU主机隔间



在计算尺寸时，包括安装的附件、突出的电缆和端口复制器或扩展坞。



侧视图

活动范围



承载重量

独立的液晶显示器 <14 lbs (6.4 kg)	没有独立的液晶升降: 20 lbs (9 kg)



0 lbs (0 kg) 打开工作台
<5 lbs (2.3 kg) 关闭工作台
<13 lbs (5.9 kg) CPU主机隔间
液晶显示器和CPU的总重量：<27磅（12.2公斤）.
<3 lbs (1.4 kg)

青野电子科技有限公司

www.aonoet.com 0769-82824802 0769-82824803

EMR手推车（带液晶显示器支臂SV41）



CPU主机隔间



在计算尺寸时，包括安装的附件、突出的电缆和端口复制器或扩展坞。





活动范围



承载重量



青野电子科技有限公司

www.aonoet.com 0769-82824802 0769-82824803

EMR笔记本电脑手推车（带电源SV42）

尺寸



侧视图



俯视图



前视图

笔记本电脑隔层





俯视图



侧视图

在计算尺寸时，包括安装的附件、突出的电缆和端口复制器或扩展坞。

活动范围



承载重量



青野电子科技有限公司

www.aonoet.com 0769-82824802 0769-82824803

EMR手推车（带液晶显示器转轴带电源SV42）

尺寸



侧视图



俯视图



前视图



前视图

CPU主机隔间



在计算尺寸时，包括安装的附件、突出的电缆和端口复制器或扩展坞。



侧视图



俯视图

活动范围



承载重量



青野电子科技有限公司

www.aonoet.com 0769-82824802 0769-82824803

EMR手推车（带液晶显示器支臂带电源SV42）

尺寸



侧视图



俯视图



前视图



前视图

CPU主机隔间



在计算尺寸时，包括安装的附件、突出的电缆和端口复制器或扩展坞。



侧视图



俯视图

活动范围



承载重量:<14lbs(6.4kg)

有电源系统的推车:
5-11 lbs (2.3-5 kg)

0 lbs (0 kg) 打开工作台
<5 lbs (2.3 kg) 关闭工作台
<13 lbs (5.9 kg) CPU主机隔间

*有电源系统的推车重量为<3磅(1.4千克)。
液晶显示器和CPU的总重量：<27磅（12.2公斤）。

<3 lbs (1.4 kg)



青野电子科技有限公司

www.aonoet.com 0769-82824802 0769-82824803